

CONSEILS DE POSE ET D'ENTRETIEN DE NOS CARREAUX DE TERRE CUITE

FICHE CONSEILS DE POSE

ETAPE 1 : PRISE DES CARREAUX SUR PALETTE

Prendre les carreaux sur les différentes palettes livrées pour avoir une homogénéité du rendu général (teinte unie ou panachée)

ETAPE 2 : POSE DES CARREAUX

2 possibilités s'offrent à l'applicateur en fonction des contraintes du chantier : pose sur chape à la chaux ou pose collée sur plancher chauffant ou pas.

POSE SUR CHAPE A LA CHAUX

L'applicateur humidifiera ses carreaux 24h avant la pose en les laissant tremper dans des bassines d'eau claire. Il tirera sa chape « à l'ancienne » à l'aide d'une règle de maçon et ajustera ses carreaux au fur et à mesure à l'aide d'un maillet en caoutchouc rang par rang. Après un séchage d'au moins 7 jours, les joints pourront être faits à l'aide d'un mélange chaux/sable ou d'une barbotine de chaux uniquement si les joints sont très fins. Un bon décapage de la laitance est à prévoir avec ce type de pose quelques jours après la réalisation des joints. Celui-ci peut se faire à l'aide du DÉCAPANT LAITANCE GILLAIZEAU.

POSE COLLÉE

2 types de colle sont à utiliser dans ce type d'application. Pour un plancher chauffant, l'applicateur utilisera une colle FLEX C2S BLANCHE et pour un plancher classique une colle FLEX SOUPLE BLANCHE. Il faudra veiller à appliquer la colle en simple encollage sur le sol avec un peigne de 10 mm. La colle sèche rapidement en fonction des conditions climatiques (48H en moyenne). Les carreaux de terre cuite seront découpés à l'aide d'une disqueuse avec disque diamant ou d'une scie circulaire à eau avec disque diamant.

ETAPE 3 : IMPERMÉABILISATION AVANT LES JOINTS

L'imperméabilisation des carreaux avant la réalisation des joints est indispensable pour ne pas trop salir leur épiderme. Il suffit pour cela d'utiliser L'IMPERMÉABILISANT GILLAIZEAU qu'il faudra appliquer au pulvérisateur en jet large sur l'ensemble de la surface en 1 seule passe et de façon uniforme. Cette opération doit se faire sur un carreau propre, non poussiéreux et sec. Ces conditions doivent obligatoirement être réunies.

ETAPE 4 : POSE DES JOINTS

Il existe 2 types de joints pour cette étape en fonction encore une fois de la présence ou non d'un plancher chauffant. L'applicateur utilisera un joint de TYPE LARGE pour un plancher chauffant ou un joint de TYPE FLEX si le plancher est classique. Plusieurs teintes sont disponibles. Merci de nous consulter. Il faudra bien nettoyer m² par m² la surface jointoyée afin de laisser le minimum de produit sur les carreaux. L'applicateur pourra alors s'aider d'une grosse éponge et d'un seau d'eau bien propre. Les joints des carreaux de terre cuite ne doivent pas dépasser 8 à 10 mm d'épaisseur pour obtenir un rendu esthétique optimal.

ETAPE 5 : NETTOYAGE DU SOL ET TRAITEMENT DES CARREAUX AVANT EMMENAGEMENT

Avant d'emménager la pièce, le sol devra être parfaitement propre, sec et également traité sur toute la surface. Afin d'enlever la laitance sur les carreaux, qui est un phénomène courant, il faudra décaper les carreaux à l'aide du DÉCAPANT LAITANCE GILLAIZEAU. Cette opération consiste à nettoyer énergiquement l'ensemble de la surface pour faire disparaître cette petite pellicule blanche qui est dû soit à la chaux, soit aux remontées de colle ou de joints. Une fois cette opération terminée, laissez bien sécher le sol avant d'appliquer les 2 dernières couches d'IMPERMEABILISANT GILLAIZEAU à l'aide d'un pulvérisateur. Il faudra attendre 4 à 6 heures, voire plus, entre chaque couche pour que les carreaux sèchent correctement.

ETAPE 6 : ENTRETIEN

Les carreaux GILLAIZEAU étant d'excellente qualité, un traitement supplémentaire n'est pas forcément indispensable. Néanmoins, nous vous conseillons 2 cires afin de protéger votre sol de façon optimale. La CIRE CARRELAGE qui apportera une protection tout en conservant un aspect mat et une CIRE METALISEE qui elle, rendra votre sol satiné. Une des 2 cires est conseillée automatiquement dans les cuisines ou les pièces à vivre pour diminuer le risque de tâche. Pour l'entretien courant, le propriétaire du sol passera la serpillère régulièrement sur les carreaux avec de l'eau tiède et un peu de produit à base d'huile de lin (Type CAROLIN) uniquement. Nous ne conseillons pas le savon noir afin de ne pas encrasser le sol.

INFORMATIONS :

- * Les tolérances dimensionnelles de nos produits peuvent varier compte tenu de l'empreinte originelle et de leur technique de fabrication (+ ou - 2 mm). L'ajustement lors de la pose devra se faire afin de corriger ces écarts.
- * Les réclamations concernant l'aspect des produits ne pourra être recevable après leur mise en oeuvre, la responsabilité fabricant se limitant au remplacement des produits reconnus défectueux lors de leur réception.
- * Pour toutes poses de carreaux de Terre Cuite en terrasse extérieure, merci de bien consulter les D.T.U en vigueur ou les obligations Nationales de construction concernant ce type de chantier.